

# HOOD DEFLECTOR/ Déflecteur de capot

Acura 1.6EL 1997 – 2000

127

## HARDWARE KIT/ Sachet de fixations

5 – Rubber Bonded Washers/ Rondelles en caoutchoucs

5 – ¼ -20 x ½" Pan Head Thread Screws

Vis pour tôle à tête cylindrique (¼ -20 x ½ po.)

4 – Large Bumpons/ Grosses butées

2 – 3M Anti-abrasion Film Pads/ Tampons anti-abrasifs 3M

2 – Black 'E' clips – See supplemental instruction "Installing Black 'E' Clips onto Deflector"/

Agrafes noires « E » - Voir l'instruction supplémentaire « installer le noir E agrafes sur le déflecteur »

## TOOLS REQUIRED/ Outils requis

1 – Phillips Screwdriver/

Tournevis à embout étoilé



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Remove and discard the hood seal to facilitate installation of the deflector.
3. Center the deflector on the hood to determine where the deflector will mount.
4. Assemble the washers onto the screws (rubber side towards the deflector). Insert the screws through the deflector into the existing holes in the hood. Be sure that the deflector is well seated into the hood then tighten the screws into the hood. **Do not over-tighten.**
5. Install the bumpons on the hood about 2-½ " behind the leading edge of the hood (where the deflector begins to turn up) as shown below. Place two of the bumpons behind the mounting clips (already installed on the deflector) under the flip and two beside the hood crease, also under the flip. **Attention: The bumpons must be installed on the hood not on the deflector!!!!** If the bumpons are installed on the deflector, they will wear through the paint.
6. Install the anti-abrasion film pad directly under where the 'E' clips will attach to the hood. Be sure to wrap the pads over the leading edge of the hood and fold over to cover at least ½ " underneath.
7. Attach the 'E' clips by gently pulling the deflector wings towards the leading edge of the hood until they slide over and clip onto the hood edge.
8. On some vehicles, it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

**Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.**

## CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure. **Avoid using automatic car washes.** Do not pull on deflector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

## Instructions d'assemblage

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme l'extérieur.
2. Enlever et mettre de côté le joint d'étanchéité pour faciliter l'installation du déflecteur.
3. Centrer le déflecteur sur le capot et déterminer où le déflecteur sera installé.
4. Assembler les rondelles avec les vis (côté caoutchouc vers le déflecteur). Insérer les vis au travers du déflecteur et dans les trous existants du capot. S'assurer que le déflecteur est bien fixé au capot et serrer les vis. **Ne pas trop serrer.**
5. Installer les butées sur le capot à 2-½ po. du bord avant (où le déflecteur commence à se relever) tel qu'indiqué à l'illustration ci-dessous. Placer deux butées derrière les agrafes « E » (déjà fixées au déflecteur) et deux autres où le capot devient concave. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le déflecteur !!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.
6. Installer un tampon anti-abrasif directement sous les agrafes « E » qui vont se fixer au capot. Envelopper les tampons anti-abrasifs sur la moitié de la bordure avant et au moins ½ pouce au-dessous du capot.
7. Installer les agrafes « E » du déflecteur en tirant prudemment les ailes du déflecteur vers le côté avant du capot, jusqu'à ce qu'elles glissent et s'agrafent sur le bord du capot.
8. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

**Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

## Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Merci de vous être procuré un déflecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

## ILLUSTRATION - BUMPON LOCATION/ Emplacement des butées

